


# CENTRALITA DE CONTROL DE ALARMA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

## Incendio por: Detector de humo / pulsador de Alarma

1. Suena la señal acústica de la central (ZUMBADOR), del Centro de Control Interno del Edificio  
2. Se enciende el piloto rojo de **ALARMA** además de indicarse en la pantalla del equipo la causa de la alarma (Si es por un Pulsador o por un detector de humos)

3. Para silenciar el zumbador interno de la centralita: pulsar  **SILENCIAR ZUMBADOR**  
4. Acudimos o llamamos a la zona que nos indica la central. Buscamos el piloto de señalización, en puerta si lo hubiese, o el led encendido en el propio detector.

<OPT> La señal de fuego proviene de un **DETECTOR DE HUMO**.


<PUL> la Señal de fuego proviene de un **PULSADOR**

5. Acudimos o llamamos al personal cuya ubicación sea la más próxima al lugar que nos indique la pantalla (*No cortar la comunicación hasta obtener una respuesta*), si es un conato de incendio, intentar sofocarlo con los medios existentes, “**extintores o BIES**”, Si vemos que **NO** es posible controlarlo, pasar al siguiente punto.

6. Llamamos al JEFE de INTERVENCIÓN o persona en la que delegue. Informarle de la situación. Tras ello, él deberá tomar la decisión de **ACTIVAR** o **NO ACTIVAR**, la alarma general de evacuación del centro.




6.1 Si es una falsa alarma o hemos podido sofocar el conato de incendio: Pulsar el botón negro  **REARME** para que la central vuelva a su estado normal.

7. Si El Jefe de intervención ha dado la orden de evacuar. Y SE PROCEDERÁ A LA EVACUACIÓN DEL CENTRO, se cerrarán las puertas “RF”. Al haber activado el pulsador de “**Alarma General**”  que se encuentra en la central, sonando todas las sirenas del Centro y se evacuará el edificio. Y entonces **deberemos**

avisar por este orden a los siguiente Servicio Externos e Interno: **BOMBEROS: (088)**, Servicio de **EMERGENCIA** exterior: (061), Seguridad del **CAMPUS: (954481112/696451876)**, Servicio de **Mantenimiento: (954559835/699763125)**, Servicio de **Prevención: (954486163 ó 19900 ó 17029)**,

9. Finalizada la evacuación reestablecer los servicios a estado normal.

10. Si el pulsador que se ha activado es re-armable, para re-armarlo seguir las siguientes instrucciones. Y si se puede rearmar utilizar la llave de plástico negro situada en el cartel rojo con leyenda **ALARMA GENERAL**

11. En el supuesto de que los detectores se quedarán con humo en su cámara de detección y siguieran dando alarma, esperar unos segundos a que el humo se disipe y volver a pulsar el botón negro de rearme,  **REARME**



para que la central vuelva a su estado normal.